15.10 IF686

15.10.1 Généralités

Le module IF686 est un module d'interface Powerlink. Il peut être utilisé en tant que module gestionnaire de réseau ou en tant que module contrôleur de bus. La connexion à ce module se fait via un port RJ45.

15.10.2 Symbolisation commerciale

| Référence | Description | Illustration |
|-----------|--|---|
| 3IF686.9 | Module d'interface B&R 2005, 1 interface ETHERNET Powerlink, fonction gestionnaire ou contrôleur, isolation électrique | RESTRICT ON STATE OF |

Tableau 343: IF686 - Symbolisation commerciale

15.10.3 Caractéristiques techniques

| Désignation produit | IF686 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Généralités | | | | | | |
| Certification C-UL-US | En préparation | | | | | |
| Emplacement | A insérer, par exemple, dans les modules CP260, IF260, IF060 | | | | | |
| Interface | 1 x ETHERNET Powerlink | | | | | |
| Puissance absorbée 5 V 24 V totale | 1,76 W max. 1,76 W max. | | | | | |

Tableau 344 : IF681 - Caractéristiques techniques

Modules B&R 2005 • Modules de communication • IF686

| Désignation produit | IF686 | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|
| Interface ETHERNET Powerlink | | | | | | |
| Normes (conformité) | ANSI/IEEE 802.3 | | | | | |
| Buffer In/Out | 11 Koctets | | | | | |
| Débit | 100 Mbits/s | | | | | |
| Signal | 100 Base-T | | | | | |
| Type de port | Port RJ45 blindé | | | | | |
| Longueur de ligne entre deux stations (longueur de segment) | 100 m max. | | | | | |

Tableau 344 : IF681 - Caractéristiques techniques (suite)

15.10.4 Eléments de commande et de connexion




Figure 189 : IF686 – Eléments de commande et de connexion

15.10.5 Affichage d'état

| Illustration | LED | Couleur | Description | | | |
|--------------|-----|------------|---|--|--|--|
| | St | Rouge/Vert | Voir section"LED d'état", page 533 | | | |
| | Tx | Orange | La station Powerlink émet des données | | | |
| RX OTX | Rx | Orange | La LED Rx est toujours allumée dès lors qu'il y a une activité Powerlink sur le bus | | | |
| | L/C | Rouge/Vert | Vert Liaison Rouge Collision | | | |

Tableau 345 : IF686 - Affichage d'état

LED d'état

Phase de boot

Pendant la phase de boot, la LED est allumée en rouge. Après la sélection du bloc de boot, elle indique par quel bloc s'est fait le démarrage.

| LED d'état clignotant en rouge Bloc de boot | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Clignotement double lent | A | | | | |
| Clignotement triple rapide | В | | | | |

Tableau 346: IF686 - Indication relative au bloc de boot

Après exécution sans erreurs des routines d'initialisation, la LED d'état passe du rouge au vert.

Phase d'exploitation

Pendant la phase d'exploitation, la LED d'état affiche les états suivants :

| LED | d'état | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Vert | Rouge | Etat dans lequel se trouve la station Powerlink | | | | |
| Allumé | Eteint | La station Powerlink "tourne" sans erreurs | | | | |
| Eteint | Allumé | Une erreur système fatale s'est produite. Le type de l'erreur peut être lu dans le journal d'événements de l'API. Il s'agit d'un problème non réparable. Le système ne peut plus remplir sa fonction correctement. Seule une réinitialisation du module (Reset) permet de quitter cet état. | | | | |
| Clignotant de façon alternée | | Défaillance du gestionnaire Powerlink. Ce code d'erreur ne peut apparaître que lors d'un fonctionnement en tant que contrôleur de bus (numéro de station dans la plage \$01 - \$FD). | | | | |
| Eteint | Clignotant Arrêt système. La séquence de clignotement (en rouge) de la LED définit un code d'erre "Codes d'erreur liés aux arrêts système", page 534). | | | | | |

Tableau 347 : IF686 - LED d'état

Modules B&R 2005 • Modules de communication • IF686

Codes d'erreur liés aux arrêts système

Le code d'erreur est indiqué par une série de quatre phases de conduction de la LED d'état (clignotement rouge). Chaque phase de conduction dure 150 ms ou 600 ms. Le code d'erreur se répète ensuite cycliquement au bout de 2 s.

Légende : • 150 ms - 600 ms Pause ... 2 s

| Description de l'erreur | | | Code d'erreur affiché en rouge par la LED d'état | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------|---|---|---|---|-------|
| Stack Overflow | • | • | • | • | Pause | • | • | • | • | Pause |
| Erreur RAM | • | • | • | _ | Pause | • | • | • | - | Pause |
| Undefined Address : Accès à une adresse inexistante. | • | • | - | • | Pause | • | • | - | • | Pause |
| Instruction Fetch Memory Abort : Accès mémoire non autorisé lors de la procédure d'acquisition d'instruction (par exemple accès UINT à une adresse impaire). | • | • | - | _ | Pause | • | • | _ | _ | Pause |
| Data Access Memory Abort : Accès mémoire non autorisé lors de la procédure d'accès aux données (par exemple accès UINT à une adresse impaire). | • | - | • | • | Pause | • | _ | • | • | Pause |
| Erreur lors de la programmation du FPGA. | • | - | - | • | Pause | • | - | - | • | Pause |
| Numéro de station non valide (par exemple \$FE ou \$FF) | • | - | - | _ | Pause | • | _ | - | - | Pause |

Tableau 348 : IF686 - Codes d'erreur liés aux arrêts système

15.10.6 Numéro de station ETHERNET Powerlink



Figure 190 : IF686 - Commutateurs de numéro de station

Le numéro de station Powerlink est réglé au moyen de deux commutateurs. La plage autorisée pour les numéros de station s'étend de \$00 à \$FD.

| Position du commutateur Description | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| \$00 | Station fonctionnant en tant que gestionnaire du réseau. | | | | | |
| \$01 - \$FD Numéro de station Powerlink. Station fonctionnant en tant que contrôleur d'E/S. | | | | | | |
| \$FE | Réservé, position non autorisée | | | | | |
| \$FF | Réservé, position non autorisée | | | | | |

Tableau 349: IF686 - Numéros de station

15.10.7 Interface ETHERNET Powerlink




Figure 191: IF686 - Interface ETHERNET Powerlink

| Broche | Affectation |
|--------|-------------|
| 1 | RXD |
| 2 | RXD\ |
| 3 | TXD |
| 4 | Termination |
| 5 | Termination |
| 6 | TXD\ |
| 7 | Termination |
| 8 | Termination |

Tableau 350 : IF686 – Brochage pour interface ETHERNET Powerlink

RXD ... Receive Data TXD ... Transmit Data

15.10.8 Mise à jour du firmware

La mise à jour du firmware se fait automatiquement via l'unité centrale (voir l'aide en ligne dans B&R Automation Studio™ : Powerlink - Firmware Update). Lorsqu'un module IF686 fonctionne en mode contrôleur, la mise à jour ne peut être réalisée que localement et non via le réseau Powerlink.

SG3

La mise à jour du firmware se fait automatiquement si la bibliothèque Powerlink et l'objet de données plfif686.br sont présents dans l'API.

SG4

A ce jour, la mise à jour du firmware du module IF686 n'est pas prise en charge.